



天行者

ZEN-SKYWALKER

互動投影電子白板

目 錄

壹、軟體按裝：

一、 天行者應用程式安裝

- (一). 按裝步驟
- (二). 開始按裝
- (三). 硬體連接注意事項

二、 ANYWHERE 任您寫應用程式安裝

- (一). 按裝步驟
- (二). 用戶註冊
- (三). 測試使用

貳、 硬體按裝

參、 操作說明

肆、 天行者-攜帶式互動電子白板產品優勢

伍、 聯絡我們

天行者簡易按裝操作說明

(QUICK START GUIDE)

壹、軟體按裝：

一、天行者應用程式安裝：

如果這是你第一次安裝於電腦做簡報，請依下列步驟的指示。請備妥安裝光碟紙卡或感應器底部(CD Password)號碼，安裝過程中需要輸入。

(一). 安裝步驟

將光碟放進光碟機，執行AutoRun.exe 檔案開始安裝，或由光碟自動執行安裝程式。依照螢幕顯示的指示來完成安裝程式。

◎請勿連接天行者定位器USB連接線至電腦◎

(二). 開始安裝：按下【1天行者應用程式】如圖1~4




圖 1




圖 2



圖 3

2. ANYWHERE 任您寫軟體序號，請刮除刮刮樂部份。



圖 4

(三). 天行者硬體按裝注意事項:

1. 軟體安裝完成後，將天行者定位器的USB線插入筆記型電腦或桌上型電腦的USB 2.0 連接埠，待電腦出現『不明的裝置連接』時，會執行安裝精靈，詳如圖5。
2. 如果【天行者】USB連接線更換連埠，作業系統會要求再次安裝驅動程式(限第一次)。這步驟與按裝程序敘述的步驟相同。重新安裝之後就可

以使用了。




圖 5




圖 6

3. 在安裝動作過程中，必要的資料須安裝進正確的資料夾。請點選第一個自動安裝軟體選項，它會讓你輕鬆完成。

註：有些情況如果它不能動作，請點選第二個選項，從『清單或特定位置安裝』，然後按【下一步】，詳如圖7。選項讓系統指向INF檔案的正確資料夾路徑。按下【瀏覽】按鈕來選擇正確的資料夾，預設的資料夾是“C:\Program Files\iPen\Driver”。按【下一步】進行驅動程式自動安裝程序，詳如圖8。



圖 7



圖 8




圖 9

4. 這裡將會出現另一個訊息視窗, 如圖9, 請選擇【繼續安裝】。系統驅動程式安裝之後, 出現完成的訊息, 如圖10。整個系統安裝完成。



圖10

※若按裝上有任何問題，請參考天行者按裝操作說明※

二、ANYWHERE 任您寫應用程式按裝

AnyWhere 任您寫為您提供了直接截取當前螢幕，並在所截取的圖上任意手寫操作的功能。AnyWhere 任您寫可配合任何 Windows 的應用程式，在任何應用程式執行的螢幕上，提供數位手寫筆跡功能，並輕鬆的選擇直接發送郵件或是存成圖型檔案備用；享受隨心所欲表達的手寫筆跡功能。

(一)、安裝步驟：按下【2. ANYWHERE 任您寫應用程式】（如圖 1），然後按照按裝畫面說明進行操作：

安裝前先選擇確認所需的語言



圖 11

第一步：授權協議。選擇“我接受”



圖 12

第二步：選項設定。設置好後，按“下一步”



圖 13

※“選項”中各項設置的意義為：

- 開機時自動運行 AnyWhere：
選擇是否在開啟 Windows 時就執行 AnyWhere 任您寫程式
- 在桌面添加快捷方式；選擇是否在桌面創建捷徑

第三步：選擇目的地資料夾。若要改變預設目的地資料夾，按【瀏覽】，完成設定後，按【安裝】



圖 14

第四步：系統自動進行安裝。完成後，按【完成】鍵退出安裝精靈



圖 15

(二)、用戶註冊

安裝好軟體後，客戶要進行客戶註冊，註冊流程如下：

- 1、點選【開始】功能表中【程式集\AnyWhere 任您寫】子功能表。
- 2、點選【註冊精靈】後出現圖 16，填寫客戶資料。
- 3、註冊精靈中列出的是目前已安裝完成的軟體名稱，若要註冊其中某一軟體，可以在該軟體名稱前 勾選。(若需要按裝光碟選購試用軟體，可以按裝後試用 30 日，請勿勾選註冊)
- 4、依據購買的軟體數量註冊，若註冊數量多於購買數量或註冊碼已在其他機器中註冊，本次註冊視為無效。
- 5、成功註冊後，所勾選的軟體均可正式使用，無需多次註冊。一旦註冊成功，該註冊碼不可更改於其他電腦中再使用。
- 6、選擇註冊方式：
 - (1)、在線啟動：客戶電腦已連接在 Internet 上，可以立刻將填寫好的資訊信息傳送。根據畫面提示，輸入驗證碼，待收到驗證通過信息後，無需黏貼註冊信，即可使用（如圖 16~19）



圖 16



圖 17



圖 18




圖 19




圖 20

(2)、發郵件

客戶機器已連接在 Internet 上，可以立刻傳送。查看電子信箱（此信箱是註冊精靈中填寫的電子信箱），您可以立即收到由 Service 寄來的郵件(如圖 20)

請選取郵件中所有內容，包括郵件下部的亂碼。通常按滑鼠右鍵，選擇全選與複製。

直接點選程式集中【解鎖啟動】如圖 21



圖 21

複製的內容，直接黏貼到解鎖啟動中(如圖 22)然後點選【註冊】。



圖 22

成功註冊後，會出現資訊提示(如圖 23)




圖 23

7、注意事項

- (1). 一個註冊碼僅限于一台電腦使用，建議您將註冊信保留備份，以備系統重裝時，順利安裝 ANYWHERE 任您寫。
- (2). 為了得到更好的服務，請儘可能的詳細的填寫個人資料，并妥善保管購買憑證。

※ 詳細功能操作，請參考 Anywhere 任您寫按裝操作說明※

- (三)、 如果安裝後未完成註冊，可點下【Try 按鈕】可以讓您有 30 天試用期。
(詳如圖 24)



圖 24

貳、 硬體按裝(開始使用)：


將天行者與電腦及投影機連接

- 一、 天行者定位器 USB 連接線插入電腦 USB PORT。
- 二、 天行者定位器放置投影機側邊相對位置。
- 三、 將投影機的影像訊號線與電腦連接，打開投影機電源。



圖 25

參、操作說明：

一、啟動全盛天行者：執行桌面  圖示。

若在桌面沒有建立捷徑，可從開始\程式集\IPEN100 選取執行。

二、完成天行者自動定位程序：電腦螢幕及投影畫面會出現圖 26/27。

※圖 26 設定說明：

(一)、圖中A項區塊說明：投影畫面預設為【自動選取】，若自動選取精確度有誤差時可手動設定例：4:3或16:9或16:10亦可輸入1024*768或800*600

(依投影畫面尺寸設定)

(二)、圖中B項區塊說明：依投影機至投影幕間距離選擇設定，預設為Gain low 距離約3m (此設定值會依投影機流明度及投影畫面尺寸及投影距離及雜訊干擾值之間，互動計算)



圖 26

(三)、點選【OK】後，會現圖 27 的畫面



圖 27

(四)、自動校正定位方法：

1. 調整奈米光定位器(上下左右)。
2. 讓電腦螢幕及投影畫面中，左上角定位小點均在小方框內。
3. 按下【F5 鍵】，三秒鐘即定成自動定位程序。
4. 若因環境條件較差的情形下，請按下鍵盤或雷射智慧筆上的 F11 按鍵讓定位器先產生預視定位的結果，再按下 F5 按鍵，完成定位程序。

(五)、投影牆面變成觸控畫面(完成自動定位後)。

1. 投影牆面畫面已變成觸控面板(任何平面)。
2. 使用天行者雷射智慧白板筆，可遠距離(7 公尺內)使用雷射光操作電腦；【What you point is what you want】。
3. 在 powerpoint2003 中可直接使用觸控及雷射遠程書寫、繪圖。

※在 powerpoint2003 **放映模式**時，按下雷射智慧白板筆上複合鍵使用說明如下：(不需要使用 ANYWHERE 任您寫即可書寫、繪圖)

【功能鍵】+F5 鍵，可切換為筆寫模式。

【功能鍵】+F11 鍵切換為筆擦。

【功能鍵】+PS 鍵切換為箭頭游標。

【功能鍵】+右側滑鼠滾輪鍵向下可切換工作管理畫面。

※ 詳細功能操作，請參考天行者安裝操作說明。

■無線雷射智慧白板筆//






圖 28

三、啟動 AnyWhere 任您寫：執行桌面  圖示或點選【開始\程式集\anywhere 任您寫\ anywhere 任您寫】，啟動後，圖標會顯示在電腦右下角的工具列中。 

(一)、操作方法：(按鍵說明，如圖 28)

1. 按下無線雷射白板筆 PS 按鍵，開啟 AnyWhere 任您寫工具箱。
2. 按 F11 鍵功能：使 AnyWhere 任您寫工具箱最小化。
3. AnyWhere 任您寫工具箱(Task Bar)。如圖 29



圖 29

(二)、功能說明：

1. 可以把電腦當做紙，隨時書寫、繪圖(在任何應用程式執行的螢幕上，提供數位手寫筆跡功能，包括在電腦桌面)。
2. 無線雷射白板筆，觸控直接書寫、繪圖。
3. 遠距離(7 公尺內)使用雷射光操作電腦，書寫、繪圖標註【What you point is what you want】。
4. 擷取任何編修資料，即時儲存電腦記錄或直接 E-Mail 轉發或剪貼至其它應用軟體中使用。

肆、天行者-攜帶式互動電子白板產品優勢：

一、已申請四國發明專利，品質有保障。

二、產品優勢：

- (一)、攜帶方便，隨插隨用；按裝簡單、三秒定位
- (二)、控制畫面，操作容易；遠控觸控，遠近皆宜
- (三)、即時書寫，即時標註；廣泛應用，完整記錄
- (四)、超大尺寸，價格不變；最大可投影至 150 吋
- (五)、原格式儲存，免格式轉換，保養耗材無負擔
- (六)、可搭配任何廠牌單槍投影機，支援 16:9 各種比例

三、手寫軟體部份優勢：

- (一)、手寫塗鴉 - 墨水筆、螢光筆手寫塗鴉及編輯功能。
- (二)、幾何圖形 - 直線、圓、矩形、表格等幾何圖形。
- (三)、畫面截取 - 可存檔、直接發送郵件、複製、批次處理等功能。
- (四)、信箋賀卡 - 信箋設計，讓內容更具魅力,也可供自製賀卡。
- (五)、手寫原跡 - 手寫引擎筆跡自然滑順，讓手寫原跡於電腦重現。
- (六)、簡單易用 - 提供快速鍵 (Hotkey) 及郵件主旨、檔案名稱、
等多項預設功能，便於操作使用。

伍、聯絡我們：

如果你有使用上的困難,可以將問題送至客服信箱。

網址:<http://www.zenip.com.tw>

Email:services@zenip.com.tw